YP液压螺母劈开器

使 用 说 明 书

泰州市盛泰机电工具有限公司 泰州市海鼎机电设备厂

产品简介

当螺栓生锈不容易拆卸时,采用这种专用螺帽破切器是最省时省力的工具,优点不受无电力的影响。可以高空作业仅1人操作省力低成本。

操作方法

- 1、选配好适当的小刀刃(如 M14 以下请选用 M8-M14, M16 以上请选用 M16-M24。
- 2、将回油开关关紧,然后扳动活动手柄,使柱塞泵开始工作,使油压上升,大活塞将刀刃推进进入工作,会 发出"啪"的一声即可。
- 3、工作完后,放松回油开关,待活塞复位后再关紧回油开关,然后再切第二次。

保养及注意事项

- 1、 本产品结构严密,需专人保管,不可敲击及碰撞, 不可任意拆卸。
- 2、 本产品不可切硬度过高螺母。
- 3、 使用日久后,如需加油,应旋卸固定手柄,将储油袋的后油塞拉出,加入用 200 目漏网漏后的 20 号机械油,等油注满,溢出后,松开回油开关,空打几下,排出油袋中的空气,再将油塞塞紧,旋紧固定手柄即可。

技 术 参 数

产品型号	YP-24
螺母规格 M	8-24
最大破切力 Ton	16
最大行程 mm	20